

KAJOT V.RO– BLUE PLANET

România

CONTINE URMATOARELE JOCURI:

LUCK LUCK
SUMOTORI
WONDERLAND CASH
FRUITY POWER
CRAZY FLUSH
VEGAS REELS
GREEN DIAMOND
CHERRY BOMB
HAPPY DIAMONDS 27
LUCKY TRIO
SUPER SPIN
VEGAS WILD
BELL BONUS
SUPER CASH
GANGSTER CASH
BONUS STAR
GOLDEN SUN
MAGIC LAMP
GOLDMANIA
DOUBLE FRUITS
FARMTASTIC
FROGGY
MAGIC TWIST
MOONLIGHT
PIRATES COVE
HIGH FIVE 27
JOKER AREA
FRUIT FACTORY 27
SPEED CLUB
RING OF FIRE XL

INSTRUCTIUNILE SI DESCRIEREA JOCURILOR

INSTRUCTIUNILE JOCULUI

KAJOT BLUE PLANET este o masina electronica cu afisaj pe monitor. Cursul fiecarui joc este controlat de un generator de numere aleatorii instalat în panoul CPU.

Masina electronica are doua monitoare TFT. Cel din partea de jos este touch-screen , folosit pentru a controla jocul si pentru setari. Monitorul de sus este informativ, folosit pentru a afisa tabele de castig si informatii despre joc si bonusuri-le jocului. Acceptorul de bancnote si monede este folosit pentru a introduce credit in masina electronica. Castigurile sunt platite de catre operator folosind cheia de anulare a creditului.

Bancnotele acceptate: 5, 10, 50, 100, 200, 500 RON

Deasemenea se poate introduce credit , folosind cheia de puncte, depinde de setarile jocului.

Creditul se poate plati jucatorului in orice moment , folosind cheia de anulare a punctelor. Suma platita se inregistreaza in contabilitatea jocului, in contorii electronici si in contorii mecanici .

Toate castigurele se platesc in functie de tabelul de castig al fiecarui joc si in functie de miza. Tabele de castig sunt afisate pe ecran pentru fiecare joc in parte si se schimba automat in momentul in care se schimba miza .

Orice plangere asupra sumei castigate sau defect din masina electronica se solutioneaza de catre personalul operator.

In caz de defectiune a unitatii toate castigurile vizibile vor fi anulate.

Toate castigurile afisate, in caz de eroare vor fi anulate!!!

1 RON = 100 credite

Procentul de castig: 94 %

AVERTISMENT! PERSOANELE SUB 18 ANI NU AU ACCES LA APARTE !!!

ELEMENTE DE CONTROL ALE APARATULUI

Câmp de informare:

CREDIT(credit): stadiu actual; aici sunt afișate toate bancnotele și monedele introduse

WIN(câștig): aici sunt afișate toate câștigurile obținute

BET(miză): miza actuală la jocul de noroc

Elemente de control ale ecranului tactil și butoanele:

MAI MULTE JOCURI: ieșire din joc și revenire la meniul principal al aparatului

i:

- **volum:** setează nivelul de volum al sonorului
- **GAME INFO (descrierea jocului):** afișează informații despre joc și instrucțiunile de joc
- **AJUTOR:** îl cheamă pe operator (numai în cazul în care aparatul acceptă această funcție)
- **GAMBLE:** activează/dezactivează jocul GAMBLE

AUTOSTART: începe jocul în modul automat, până la epuizarea creditului sau până la terminarea jocului în modul automat prin apăsarea repetată a butonului **AUTOSTOP**.

TURBO: Mod de accelerație AUTOSTART

START: pornirea jocului selectat

MIZĂ- / roșu și MIZĂ+/negru – selectarea mizei de joc în jocul de bază sau selectarea culorii cărții în jocul GAMBLE

MAXBET: miză maximă

Butoane speciale, care pot fi cuprinse în joc:

BET pe ecranul de contact: **LINIE +/-** : schimbarea numărului de linii active, **LINIE/MIZĂ +/-** : schimbarea mizei pe linie

HOLD1/HOLD2 – schimbarea numărului de linii active

Info – afișarea informațiilor referitoare la joc, pornire/oprire fază risc, plată

Lansarea și încetarea jocului Jocul se poate lansa numai dacă în câmpul credit este o sumă suficientă pentru miza selectată. După selectarea mizei și apăsarea butonului **START**, din câmpul **CREDIT** se scade miza selectată, iar cilindri afișați optic, încep să se rotească. Dacă la oprirea cilindrilor apare pe cilindri cel puțin o combinație câștigătoare în tabelul de câștiguri, acest câștig se înscrie în câmpul **CÂȘTIG**, iar în faza **RISC**, se poate înmulți în mod repetat (de maxim 5 ori) cu sistemul *0sau câștig*2 și anume până la valoarea maximă, care este limitată de câștigul maxim din joc. Înmulțirea depinde de ghicirea simbolului corect. Suma jucată în faza **RISC** se poate înjumătăți prin apăsarea butonului **ÎNJUMĂTĂȚEȘTE**. Prin înjumătățire se poate atinge suma echivalentă cu valoarea mizei celei mai mici posibile. Cu butonul **ÎNSCRIE**, jucătorul poate părăsi oricând jocul și poate înscrie câștigul din câmpul **CÂȘTIG** în câmpul **CREDIT**. În cazul în care jocul rulează în regim **AUTOSTART**, câștigul este transferat în mod automat din câmpul **WIN** în câmpul **CREDIT**, iar jocul se va considera încheiat. În cazul, în care după oprire, pe cilindri nu este nici o combinație câștigătoare, jocul se va considera încheiat. După încetarea jocului, terminalul este pregătit imediat pentru un nou joc.

Autostart: după apăsarea butonului **AUTOSTART**, aparatul va continua jocul în mod automat, până când nu consumă creditul sau până când se apasă din nou butonul **AUTOSTART** sau opțiunea **STOP** pe ecranul de contact.

Faza RISC: se poate selecta din setarea aparatului între două tipuri.

Cărți: înmulțirea depinde de optarea cărții de joc roșii sau negre.

Zar: înmulțirea depinde de simbolul roșu sau negru. Pe zar apare de asemenea simbolul albastru, care va asigura jucătorului, că nu poate să mai piardă câștigul înmulțit.

Imaginile pentru toate jocurile care pot fi selectate sunt afisate in meniul principal. Acestea pot fi selectate folosind butonul START sau prin atingerea imaginii pentru jocul dorit.

Jocuri KAJOT Blue Planet poate conține următoarele jocuri:

LUCK LUCK
SUMOTORI
WONDERLAND CASH
FRUITY POWER
CRAZY FLUSH
VEGAS REELS
GREEN DIAMOND
CHERRY BOMB
HAPPY DIAMONDS 27
LUCKY TRIO
SUPER SPIN
VEGAS WILD
BELL BONUS
SUPER CASH
GANGSTER CASH

BONUS STAR
GOLDEN SUN
MAGIC LAMP
GOLDMANIA
DOUBLE FRUITS
FARMTASTIC
FROGGY
MAGIC TWIST
MOONLIGHT
PIRATES COVE
HIGH FIVE 27
JOKER AREA
FRUIT FACTORY 27
SPEED CLUB
RING OF FIRE XL

Joc: LUCK LUCK

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu până la 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindrul 2, 3 și 4. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde pe cilindru. Apare ca și simbol simplu sau dublu.

WILD înlocuiește toate simbolurile în afară de simbolul SCATTER. Se numără întotdeauna ca și simbol dublu.

Simbol dublu: Dacă pe cilindri apare simbolul dublu, atunci acesta se consideră ca și două simboluri identice, Nu este valabil pentru simbolurile A, K, Q, J.

Joc cu bonus FREE SPINS: 5x SCATTER activează 5 jocuri cu bonus. 6x SCATTER activează 10 jocuri cu bonus gratuite. În decursul jocului cu bonus se poate obține un următor joc cu bonus și anume prin obținerea a 5 sau mai multe simboluri SCATTER oriunde pe cilindri. Câștigurile din decursul jocului cu bonus sunt proporționale cu miza, care a lansat jocul cu bonus.

SIMBOL	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
Wild	300 x n	1000 x n	10000 x n					
Pitic	10 x n	30 x n	100 x n	200 x n	300 x n	500 x n	1000 x n	2500 x n
Buburuză	10 x n	30 x n	100 x n	200 x n	300 x n	500 x n	800 x n	2000 x n
Bere	10 x n	30 x n	100 x n	200 x n	300 x n	500 x n	800 x n	1500 x n
Ciupercă	10 x n	30 x n	100 x n	200 x n	300 x n	500 x n	800 x n	1250 x n
Potcoavă	10 x n	30 x n	100 x n	200 x n	300 x n	500 x n	800 x n	1000 x n
A, K	8 x n	20 x n	150 x n					
Q, J	5 x n	15 x n	100 x n					
Scatter		2 x n x m	5 FREE SPINS	10 FREE SPINS				

n = miza pe o linie
m = numărul de linii

Joc: SUMOTORI

Miza minima: 5 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 5 sau 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde pe cilindru.

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol în afară de simbolul SCATTER, iar dacă face parte din câștig, îl înmulțește x2.

Joc cu bonus WILD1 (Sumotori re-spin): Simbolurile WILD pe orice poziție concomitent pe cilindrul 1 și 5, lansează jocul cu bonus. Simbolurile WILD expandează în întregime toți acești cilindri, iar ceilalți cilindri se rotesc din nou de 6x. Câștigurile se evaluează continuu, iar la sfârșitul jocului cu bonus, se înscriu. În cazul în care ambele simboluri WILD se opresc pe linia câștigătoare din mijloc, în loc de acesta lansează jocul cu bonus Sumotori wild.

Joc cu bonus WILD2 (Sumotori wild): Simbolurile WILD pe linia câștigătoare din mijloc pe cilindrul 1 și 5, lansează jocul cu bonus. Simbolurile WILD se extind pe întregul cilindru, iar restul cilindrilor se rotesc din nou. Apoi, aceste simboluri extinse WILD trec pe cilindrul 2 și 4, iar restul cilindrilor se rotesc din nou. Ultimul joc se realizează cu WILDul extins pe cilindrul 3, când toate câștigurile cu simbolul WILD se înmulțesc de 3x. În jocul deja rulat, nu se poate obține un următor joc cu bonus. În decursul jocului cu bonus, câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga.

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
WILD	10 x n	100 x n	1000 x n	5000 x n
Balaur		50 x n	200 x n	1000 x n
Femeie		20 x n	75 x n	500 x n
Pește, nufăr		20 x n	50 x n	250 x n
Evantai, sushi		15 x n	25 x n	150 x n
A, K		10 x n	20 x n	125 x n
Q, J		5 x n	15 x n	100 x n
SCATTER		5 x n x m	20 x n x m	100 x n x m

n = miza pe o linie
m = numărul de linii

Joc: WONDERLAND CASH

Miza minima: 10 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu până la 720 de linii câștigătoare. Pe cilindri, de la stânga la dreapta, sunt 3, 4, 5, 4, 3 simboluri. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde pe cilindru.

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol în afară de simbolurile SCATTER și BONUS. Apare pe cilindri 2, 3 și 4.

Joc cu bonus FREE SPINS: 5 sau mai multe simboluri BONUS (minim unul pe fiecare cilindru) lansează 8 - 96 FREE SPINS. În jocurile deja rulate se pot obține și alte jocuri cu bonus. Jocul cu bonus încetează, după ce se joacă toate rotațiile, sau după atingerea a 250 de FREE SPINS cu bonus.

SIMBOL	3x	4x	5x
Alenka	1 x n	3 x n	20 x n
Împărăteasă	0,5 x n	1,5 x n	10 x n
Cozonac	0,4 x n	1 x n	5 x n
Iepure	0,3 x n	0,6 x n	2,5 x n
A, K	0,2 x n	0,4 x n	2 x n
Q, J	0,1 x n	0,3 x n	1 x n
SCATTER	2 x n	10 x n	50 x n
BONUS			1 x n + FREE SPINS
n = miza pe joc			

Joc: FRUITY POWER

Miza minima: 5 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 5 sau 10 de linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbol SCATTER este valabil oriunde pe cilindri 1, 3 și 5, pe care apare.

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol în afară de simbolurile SCATTER și POWER. Apare pe cilindri 2, 3 și 4.

Simbol POWER este valabil oriunde pe cilindri.

Joc cu bonus FREE SPINS: 3x SCATTER (cel puțin unul pe fiecare cilindru) activează 15 FREE SPINS. Se pot obține și alte rotații gratuite în jocul cu bonus FREE SPINS deja rulat.

SIMBOL	3x	4x	5x
7	35 x n	150 x n	800 x n
Clopoțel	20 x n	70 x n	250 x n
Pepene	15 x n	50 x n	150 x n
Strugure	10 x n	30 x n	100 x n
Portocală	10 x n	25 x n	90 x n
Prună	10 x n	25 x n	80 x n
Lămâie	5 x n	20 x n	70 x n
Cireșe	5 x n	15 x n	60 x n
n = miza pe linie			

9x POWER	1000 x miza
8 x POWER	500 x miza
7 x POWER	100 x miza
6 x POWER	50 x miza
5 x POWER	10 x miza
4 x POWER	3 x miza
3 x POWER	1 x miza

Joc: CRAZY FLUSH

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu până la 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde pe cilindru.

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol în afară de simbolurile SCATTER și BONUS. Dacă WILD face parte din câștig, înmulțește acest câștig x2.

Joc cu bonus FREE SPINS: 3x BONUS (oriunde pe cilindrul 2, 3, 4) activează CRAZY FLUSH FREE SPINS. Pentru jocul cu bonus sunt utilizate simboluri și tabel de plată diferite. Jocul încetează, când nu mai rămâne nici un FREESPIN, sau dacă sunt jucate 100 FREE SPINS.

JOCUL PRINCIPAL:

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
WILD	5 x n	50 x n	500 x n	5000 x n
BAR verde		15 x n	100 x n	500 x n
BAR roșu		15 x n	100 x n	500 x n
Clopoțel		10 x n	50 x n	200 x n
Zaruri		10 x n	50 x n	200 x n
K, A		10 x n	35 x n	100 x n
10, J, Q		5 x n	25 x n	100 x n
SCATTER		2 x n x m	10 x n x m	25 x n x m
BONUS	3x BONUS oriunde pe cilindrul 2, 3, 4 activează jocul cu bonus CRAZY FLUSH FREE SPINS.			
n = miza pe linie, m = numărul de linii				

JOCUL CU BONUS CRAZY FLUSH FREE SPINS:

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
WILD	1 sau mai multe simboluri în decursul jocului cu bonus adaugă un următor freespın	50 x n	250 x n	1000 x n
Inimă	2 x n	5 x n	20 x n	50 x n
Pică	2 x n	5 x n	20 x n	50 x n
Cruci	2 x n	5 x n	20 x n	50 x n
Caro	2 x n	5 x n	20 x n	50 x n
n = miza pe linie				

Joc: VEGAS REELS

Miza minima: 5 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 5 sau 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER (dolar) este valabil oriunde pe cilindri 2,3 și 4.

Simbolul WILD (diamant) înlocuiește orice simbol în afară de simbolurile SCATTER.

Joc cu bonus FREE SPINS: 9 simboluri SCATTER (dolar) pe cilindri 2, 3 și 4 activează 7 Free spins. Simbolul Bonus este selectat aleatoriu înainte de începutul jocului cu bonus dintre simbolurile: zaruri, ruletă, bani sau chip. Simbolul selectat apare pe cilindri în rânduri mai lungi unul după altul. Astfel mărește șansa de câștig.

SIMBOL	3x	4x	5x	Ecran mare (3x5)
WILD - diamant	50 x n	250 x n	1000 x n	1000 x n x m
Zaruri	10 x n	20 x n	50 x n	50 x n x m
Ruleta	10 x n	20 x n	40 x n	40 x n x m
Bani	8 x n	15 x n	30 x n	30 x n x m
Chip	8 x n	15 x n	20 x n	20 x n x m
Q, K, A	5 x n	10 x n	15 x n	15 x n x m
10, J, Q	5 x n	8 x n	15 x n	15 x n x m
SCATTER - Dolar	9 SCATTERe activează 7 Free spins			
n = miza pe linie, m = numărul de linii				

Joc: GREEN DIAMOND

Miza minima: 5 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 5 sau 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde pe cilindri.

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol în afară de simbolurile SCATTER și DIAMANT.

Joc cu bonus FREE SPINS: 3 sau mai multe simboluri SCATTER pe cilindri activează Free spins, pe care le puteți câștiga: 5x Freespins cu înmulțirea câștigurilor x2, 5x Freespins cu înmulțirea câștigurilor cu simbolul WILD x3, 5x Freespin cu simbolurile 2x Diamant pe poziție fixă pe cilindri 2 și 4, 5x Freespins, sau câștig MYSTERY (miza totală x75, x50, x40, x35, x30, x25).

WILD aleatoriu: Pe cilindri pot apare aleatoriu 3-9 simboluri WILD

10 x DIAMANT	5000 x miza totală
9 x DIAMANT	500 x miza totală
8 x DIAMANT	100 x miza totală
7 x DIAMANT	30 x miza totală
6 x DIAMANT	10 x miza totală
5 x DIAMANT	2 x miza totală

SIMBOL	3x	4x	5x
WILD	25 x n	100 x n	500 x n
DAMĂ	20 x n	50 x n	150 x n
GORILA	15 x n	40 x n	120 x n
CROCODIL	10 x n	30 x n	100 x n
MASCA	10 x n	20 x n	80 x n
COMOARA	5 x n	10 x n	35 x n
COLIER	5 x n	10 x n	20 x n
TORȚA	5 x n	10 x n	20 x n
SCATTER	3 sau mai multe simboluri SCATTER activează Freespins		
n = miza pe linie			

Joc: CHERRY BOMB

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu până la 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER/WILD este valabil oriunde pe cilindri.

CHERRY BONUS: este totodată SCATTER și WILD, apare numai în jocul principal oriunde pe cilindri și înlocuiește toate simbolurile.

CHERRY BOMB: este totodată SCATTER și WILD, înlocuiește toate simbolurile. După plata câștigurilor explodează și înlocuiește simbolurile adiacente cu un singur simbol aleatoriu. Apare și în jocul Freespins.

Joc cu bonus FREE SPINS: 3 sau mai multe simboluri CHERRY activează 10 Freespins. În decursul jocului cu bonus se pot obține alte Freespins.

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
7	10 x n	100 x n	500 x n	2500 x n
Clopoțel	5 x n	50 x n	250 x n	1000 x n
BAR roz	5 x n	25 x n	100 x n	500 x n
BAR portocaliu	5 x n	25 x n	100 x n	500 x n
Pepene		5 x n	35 x n	150 x n
Strugure		5 x n	35 x n	150 x n
Prună, Portocală, Lămâie		5 x n	20 x n	100 x n
Cherry BONUS		2 x n x m	25 x n x m	250 x n x m
Cherry BOMB		2 x n x m	25 x n x m	250 x n x m

n = miza pe linie, m = numărul de linii

Joc: HAPPY DIAMONDS 27

Miza minima: 5 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe trei cilindri cu 27 linii câștigătoare. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul WILD este valabil oriunde pe cilindri și înlocuiește toate simbolurile.

Căderea simbolurilor: După evaluarea combinației câștigătoare, simbolurile câștigătoare dispar și sunt înlocuite gratuit cu simboluri din poziții superioare pe cilindru.

Joc cu bonus MYSTERY BONUS: 3 sau mai multe câștiguri unul după altul în serie în decursul unei rotații lansează jocul Mystery bonus.

Pe ecran, simbolurile dispar treptat și rămâne doar 1, în funcție de care este plătit câștigul Mystery.

SIMBOL	3x
WILD	100 x n
piatră LILA mare	25 x n
Piatră stea PORTOCALIE mare	10 x n
piatră ALBASTRĂ mare	5 x n
piatră GALBENĂ mare	2 x n
romb ROȘU mare	1 x n
piatră GRI	0,6 x n
Dreptunghiuri mici: albastru, roz, portocaliu, verde	0,2 x n
n = miza pe joc	

Joc: LUCKY TRIO

Miza minima: 5 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe trei cilindri cu 40 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta și de sus în jos. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci că câștigurile se adună.

Simbolurile 7 angelic, 7 malefic și 7 sunt valabile oriunde pe cilindri.
4 sau mai multe simboluri 7 (malefic, angelic și 7) obțin câștig cu bonus.

Joc cu bonus FREE SPINS: 3 sau mai multe simboluri Șeptar angelic activează jocul cu bonus. În decursul jocului cu bonus, în toată perioada, pe pozițiile 1, 5 și 9, este simbolul Șeptar angelic. Câștigurile în decursul jocului cu bonus sunt proporționale cu miza pe rotația, care a lansat jocul cu bonus. În decursul Free Spins nu se pot obține următoarele Free Spins.

Pozițiile se numără din stânga sus spre dreapta.

SIMBOL	3x	Câmp plin
Stele	20 x n	800 x n
BAR 3	10 x n	400 x n
BAR 2	4 x n	160 x n
BAR	2,4 x n	96 x n
Struguri	1,4 x n	56 x n
Pepeni	0,6 x n	24 x n
Cireșe	0,4 x n	16 x n
7 malefic	Încuie toți șeptarii pe poziție și face o rotație gratuită.	
7 angelic	3 simboluri = 7 Free Spins, 4 x simbol = 10 Free Spins, 5 x simbol = 15 Free Spins, apare numai pe pozițiile 1, 3, 5, 7, și 9	
n = miza pe joc		

SIMBOL	Câștig
9 de șapte	1000 x n
8 de șapte	500 x n
7 de șapte	100 x n
6 de șapte	50 x n
5 de șapte	15 x n
4 de șapte	5 x n
n = miza pe joc	

Joc: SUPER SPIN

Miza minima: 5 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu până la 20 de linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul WILD este valabil oriunde pe cilindri și înlocuiește toate simbolurile.

Joc cu bonus SUPER SPIN: În caz de orice combinație câștigătoare SIMBOLURI CÂȘTIGĂTOARE, acestea rămân pe cilindri, toate celelalte se rotesc din nou. De asemenea, pe cilindri rămân și noile combinații câștigătoare. Jocul Super Spin încetează, până când nu apare o nouă combinație câștigătoare. Câștigurile sunt evaluate prin ultima rotație a jocului Super Spin.

6 Super Spins pe rând – MINI BONUS

7 Super Spins pe rând – MIDI BONUS

8 Super Spins pe rând – MAXI BONUS

9+ Super Spins pe rând – SUPER BONUS

BONUS	câștig
SUPER	485 x – 515x miza totală
MAXI	170 x – 230 x miza totală
MIDI	45 x – 55 x miza totală
MINI	15 x – 25 x miza totală

SIMBOL	3x	4x	5x	Ecran mare (5x3)
7 roșu, verde	4 x n	10 x n	20 x n	400 x n
Clopoțel, Pepene, Strugure	1 x n	4 x n	10 x n	200 x n
Portocală, Prună	0,4 x n	1 x n	2 x n	40 x n
Lămâie, Cireșe	0,4 x n	1 x n	2 x n	40 x n
n = miza pe joc				

Joc: VEGAS WILD

Miza minima: 10 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe patru cilindri cu 81 de linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER (Vegas Spin) este valabil oriunde pe cilindri.

Simbolul WILD (femeia) este valabil oriunde pe cilindri și înlocuiește toate simbolurile, în afară de simbolurile SCATTER și CASH POT.

Joc cu bonus VEGAS FREE SPINS: 4 simboluri SCATTER activează 5 VEGAS FREE SPINS cu mai multe simboluri WILD. În cazul în care pe cilindri apar doar 3 simboluri, acești cilindri se vor sublinia și se va produce respinul ultimului, pentru șansa de a obține jocul VEGAS FREE SPINS. Câștigurile se înscriu atât înainte cât și după respin. În decursul FREE SPINS nu se mai pot obține următoarele FREE SPINS.

CASH POT: Dacă pe cilindri apare simbolul CASH POT, acesta va adăuga în coloana din dreapta suma echivalentă cu miza jocului. După umplerea coloanei (50 de simboluri CASH POT) se va lansa jocul cu bonus CASH POT CHALLENGE, unde câștigul de poate înmulți cu până la 3x.

SIMBOLUL DOLAR: Fiecare cilindru cuprinde câteva simboluri DOLAR, la sfârșitul rotației sunt înlocuite cu un singur simbol identic, în afară de WILD, SCATTER și CASHPOT.

SIMBOL	3x	4x	Ecran mare (3x4)
ZARURI	4 x n	20 x n	1620 x n
RULETA	1,5 x n	5 x n	405 x n
CĂRȚI	0,5 x n	2 x n	162 x n
ȘAMPANIE	0,5 x n	2 x n	162 x n
NEON – cu cowboy	0,3 x n	1 x n	81 x n
INIMĂ, CARO	0,2 x n	0,5 x n	40,5 x n
PICĂ, CRUCI	0,1 x n	0,2 x n	16,2 x n
n = miza pe joc			

Joc: BELL BONUS

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu până la 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, asta înseamnă, că câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde pe cilindru.

Simbolul WILD înlocuiește toate simbolurile, în afară de simbolul SCATTER și BONUS.

Joc cu bonus FREE GAMES:

3 sau mai multe simboluri SCATTER activează jocul Free games, în decursul jocului se pot câștiga următoare Free games

Câștigurile se înscriu în câmpul WIN. În cazul în care pe cilindrul 3, în decursul jocului cu bonus, apare simbolul BONUS, va înmulți valoarea actuală din câmpul WIN x2.

SIMBOL	3x	4x	5x
WILD (joker)	100 x n	800 x n	10000 x n
7 roșu	100 x n	800 x n	7500 x n
7 albastru	50 x n	350 x n	5000 x n
7 verde	30 x n	200 x n	2500 x n
Pepene	15 x n	75 x n	800 x n
Prună	15 x n	70 x n	400 x n
Strugure	10 x n	50 x n	250 x n
Portocală	10 x n	35 x n	150 x n
Lămâie	10 x n	25 x n	100 x n
Cireșe	10 x n	20 x n	75 x n
SCATTER (clopoței)	4 x n x m 10 FreeSpins	5 x n x m 15 FreeSpins	6 x n x m 20 FreeSpins

n = miza pe linie, m = numărul de linii

Joc: SUPER CASH

Miza minima: 5 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 5 sau 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile în funcție de linie oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER (Cash pot) este valabil oriunde pe cilindri.

Joc cu bonus SUPER CASH: Orice simbol (în afară de simbolul CASH POT), care este pe toate pozițiile pe 3 cilindri sau mai multe unul după altul, activează jocul cu bonus SUPER CASH. Toți cilindri trebuie să cuprindă același simbol.
3 cilindri conecși – 3 Super Cash spins
4 cilindri conecși – 5 Super Cash spins
5 cilindri conecși – 10 Super Cash spins

Pe cilindri conecși cu simboluri identice, în decursul jocului cu bonus, apar numai simboluri fără câștig și simboluri cu câștig (1-25x miza totală). Valoarea simbolurilor cu câștig se adună și se adaugă în câștigul total (win). În decursul jocului nu se pot obține următoarele SUPER CASH spins.

CASH POT: Dacă pe unul dintre cilindri apare simbolul CASH POT, acesta va adăuga în rândul de deasupra cilindrilor suma echivalentă cu miza jocului. După umplerea benzii (50 simboluri CASH POT) obțineți câștigul CASH POT.

SIMBOL	3x	4x	5x	Ecran plin (3x5)
Seif	50 x n	500 x n	1000 x n	1000 x n x m
Bancher	30 x n	150 x n	500 x n	500 x n x m
Damă	30 x n	150 x n	500 x n	500 x n x m
Aur	15 x n	50 x n	200 x n	200 x n x m
Sac cu diamante	15 x n	50 x n	200 x n	200 x n x m
Simbol dolar	10 x n	25 x n	150 x n	150 x n x m
Pachet cu dolari	10 x n	25 x n	150 x n	150 x n x m
n = miza pe linie, m = numărul de linii				

Joc: GANGSTER CASH

Miza minima: 5 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 5 sau 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde și apare numai pe cilindri 2, 3, 4.
Simbolul WILD înlocuiește toate simbolurile, în afară de simbolul SCATTER.

Joc cu bonus FREE SPINS: 3 sau mai multe simboluri SCATTER activează Free spins, în decursul căruia se pot

SIMBOL	2x	3x	4x	5x	Ecran plin (15x)
WILD	4 x n	20 x n	50 x n	500 x n	500 x n x m
Boss		12 x n	25 x n	100 x n	100 x n x m
Gangster		10 x n	20 x n	50 x n	50 x n x m
Damă		8 x n	12 x n	40 x n	40 x n x m
Polițist		6 x n	10 x n	35 x n	35 x n x m
Reporter		5 x n	8 x n	30 x n	30 x n x m
Papuci		4 x n	6 x n	25 x n	25 x n x m
Cuțit		3 x n	5 x n	20 x n	20 x n x m
Bani		2 x n	4 x n	15 x n	15 x n x m
Whisky		1 x n	3 x n	10 x n	10 x n x m
n = miza pe linie, m = numărul de linii					

câștiga următoare Free Spins. În decursul

Fre	9 x SCATTER	100 FreeSpins
e	8 x SCATTER	50 Free Spins
Spin	7 x SCATTER	30 Free Spins
s se	6 x SCATTER	20 Free Spins
iau	5 x SCATTER	15 Free Spins
sim	4 x SCATTER	10 Free Spins
bolu	3 x SCATTER	6 Free Spins
rile		

Papuci, Cuțit, Bani și Whisky.

Joc: BONUS STAR

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe patru cilindri cu 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta și de sus în jos, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul BONUS STAR (SCATTER) este valabil oriunde pe cilindri.

Simbolul WILD înlocuiește toate simbolurile, în afară de simbolul BONUS STAR (SCATTER).

Joc cu bonus BONUS STAR FREE SPINS: 5 sau mai multe simboluri Bonus star (SCATTER) lansează BONUS STAR Free Spins. Simbolurile BONUS sunt încuiate pe pozițiile lor până la sfârșitul jocului cu bonus. Pe toți ceilalți cilindri urmează rotațiile, până când nu apare cel puțin încă un simbol Bonus. Jocul cu bonus încetează în momentul, când pe nici un cilindru care se rotește, nu a picat simbolul Bonus, sau când pe toți cilindri sunt simboluri Bonus. Câștigul în jocul cu bonus este proporțional mizei pe rotație, care a lansat jocul cu bonus.

SIMBOL	4x
7 Galben roșu	100 x n
7 Verde, 7 Albastru	20 x n
Pepene, Strugure	10 x n
Portocală, Prună	5 x n
Lămâie	2 x n
Cireșe	1 x n
n = miza pe joc	

Bonus (SCATTER)	câștig
5	N x 1
6	N x 2
7	N x 3
8	N x 4
9	N x 5
10	N x 7
11	N x 10
12	N x 25
13	N x 50
14	N x 100
15	N x 250
16	N x 500
N = miza pe joc	

Joc: GOLDEN SUN

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe trei cilindri cu 9 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbol WILD înlocuiește toate simbolurile.

Ecranul plin cu simbolul WILD câștigă jocul cu bonus GOLDEN SUN.

WILD: Dacă simbolul WILD se oprește oriunde pe cilindri, poate să înceapă să se deplaseze și să înlocuiască simbolurile de pe cilindri, până când nu dispare de pe ecran. Apoi se plătesc câștigurile.

SIMBOL	3x	9x
WILD	50 x n	1000 x n
Prințesă	35 x n	
Leopard	25 x n	
Pasăre	20 x n	
Mască	15 x n	
Colier	10 x n	
Porumb	5 x n	
A	2 x n	
K	2 x n	
Q	1 x n	
J	1 x n	
n = miza pe joc		

Joc: MAGIC LAMP

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu până la 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER apare numai pe cilindri 2, 3, 4 și este valabil oriunde pe cilindri..

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol în afară de simbolul SCATTER.

Joc cu bonus FREE SPINS: 3 simboluri SCATTER pe cilindri activează jocul cu bonus cu trei Free Spin. La începutul jocului cu bonus, pe cilindrul 2 se afișează simbolul WILD, la următorul Free Spin se afișează simbolul WILD pe cilindrul 3, apoi la următorul Free Spin, simbolul WILD se afișează pe cilindrul 4. Câștigurile rezultate în decursul jocului cu bonus sunt proporționale mizei pe rotația, care a lansat jocul cu bonus.

EXTRA SPIN: Simbol Bonus Spin apare numai în decursul jocului cu bonus Free Spins pe primul cilindru. În cazul în care simbolul se afișează pe primul cilindru, urmează un următor Spin în plus cu simboluri WILD identice.

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
Aladin		30 x n	100 x n	300 x n
Gin		50 x n	150 x n	800 x n
Fată		25 x n	75 x n	250 x n
Vrăjitor		15 x n	45 x n	200 x n
Maimuță		15 x n	35 x n	175 x n
Pumnal, papuci, covor, căciulă		5 x n	20 x n	100 x n
Scatter (lampă)	2 x n x m	3 x scatter lansează Free Spins		
Bonus Spin	Se afișează numai pe cilindrul 1 în decursul Free Spins, lansează 1 free spin în plus cu simbolurile WILD existente			
n = miza pe linie, m = numărul de linii				

Joc: GOLDMANIA

Miza minima: 10 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 10, 20, 30, 40 sau 50 de linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER apare numai pe cilindri 2, 3, 4 și este valabil oriunde pe cilindri..

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol în afară de simbolul SCATTER.

Joc cu bonus FREE SPINS: 3 simboluri SCATTER pe cilindri activează jocul cu bonus Free Spin. În decursul jocului cu bonus, simbolul WILD expandează pe întreg cilindrul și adaugă la eventualul câștig multiplul x1, x2, x3 sau x4. Eventualele înmulțiri se adună. Câștigurile în jocul cu bonus sunt proporționale mizei pe rotație, care a lansat jocul cu bonus. În decursul Free Spins se pot obține următoarele Free Spins.

SIMBOL	3x	4x	5x
Aurar (WILD)	50 x n	250 x n	1000 x n
Tărnăcop, cărucior	25 x n	100 x n	500 x n
Diamante, Pepită de aur	20 x n	75 x n	250 x n
Lanternă	15 x n	50 x n	150 x n
A, K, Q	10 x n	20 x n	100 x n
J, 10	5 x n	15 x n	50 x n
Scatter (Dinamită)	5 x n x m	3x Scatter = 8 Free Spins	
n = miza pe linie, m = numărul de linii			

Joc: DOUBLE FRUITS

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu până la 25 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolurile cu fructe (strugure, portocală, prună, lămâie, cireșe) pot apare și ca simboluri duble.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde pe cilindri.

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol în afară de simbolul SCATTER și se consideră simbol dublu (numai pentru strugure, portocală, prună, lămâie, cireșe).

SIMBOL	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
Wild (7 roșu)	300 x n	1000 x n	10000 x n					
Strugure	10 x n	30 x n	100 x n	200 x n	300 x n	500 x n	1000 x n	2500 x n
Portocală	10 x n	30 x n	100 x n	200 x n	300 x n	500 x n	800 x n	2000 x n
Prună	10 x n	30 x n	100 x n	200 x n	300 x n	500 x n	800 x n	1500 x n
Lămâie	10 x n	30 x n	100 x n	200 x n	300 x n	500 x n	800 x n	1250 x n
Cireșe	10 x n	30 x n	100 x n	200 x n	300 x n	500 x n	800 x n	1000 x n
Inimă, Cruci	5 x n	20 x n	150 x n					
Caro, Pică	5 x n	15 x n	100 x n					
Scatter	5 x n x m	20 x n x m	200 x n x m					

n = miza pe o linie
m = numărul de linii

Joc: FARMTASTIC

Miza minima: 5 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 5 sau 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde pe cilindri.

Joc cu bonus FREE SPINS: 3 sau mai multe simboluri SCATTER activează Free spins, în decursul căruia se pot obține următoare Free Spins. În decursul jocului cu bonus, valorile câștigurilor din tabelul cu câștig sunt triple.

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
7 roșu		100 x n	1000 x n	5000 x n
7 verde		40 x n	200 x n	400 x n
7 lila		40 x n	200 x n	400 x n
BAR 3		20 x n	50 x n	200 x n
BAR 2		10 x n	40 x n	150 x n
BAR		10 x n	40 x n	150 x n
Cireșe	5 x n	10 x n	25 x n	100 x n
Scatter (dolar)		2 x n x m 15 x Free spins	10 x n x m 15 x Free spins	50 x n x m 15 x Free spins
n = miza pe o linie m = numărul de linii				

Joc: FROGGY

Miza minima: 5 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 5 sau 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde pe cilindri 1, 3 și 5.

Simbolul broscui este WILD și înlocuiește orice simbol în afară de simbolul SCATTER.

Joc cu bonus PRINDEREA COROANEI: 3 simboluri SCATTER activează jocul cu bonus prinderea coroanei. După apăsarea butonului START, broscuiul sare pe nuferi peste 1 până la 6 câmpuri, în funcție de valoarea de pe zar. Jucătorul obține câștigul marcat pe nufăr (multiplul de la 2x până la 50x al mizei). Câștigurile sunt evaluate continuu, iar la sfârșitul jocului cu bonus sunt înscrise. Dacă broscuiul este prins de aligator, sau dacă prinde coroana, jocul încetează.

Jocul cu bonus WILD BONUS: Simbolurile broscui (WILD) pe orice poziție concomitent pe cilindrul 1 și 5 lansează jocul cu bonus. În decursul jocului cu bonus, se înlocuiește treptat câte un simbol cu simbolul broscui (WILD). În momentul, în care înlocuirea cu simbolul broscui (WILD) completează linia câștigătoare, se înscrie câștigul. Simbolul broscui (WILD) înlocuiește treptat simbolurile de pe cilindri, până când nu dispar de pe ecran. Apoi se plătesc câștigurile.

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
broscui	Regele broscui pe cilindrul 1 și 5 lansează wild bonus			
Coroană	5 x n	100 x n	1000 x n	5000 x n
Nufăr		50 x n	100 x n	500 x n
Licurici		30 x n	100 x n	300 x n
Țânțar		25 x n	75 x n	200 x n
A		20 x n	50 x n	125 x n
K		15 x n	50 x n	125 x n
Q		10 x n	25 x n	120 x n
J		5 x n	25 x n	100 x n
10		5 x n	20 x n	100 x n
Scatter	3 x simbol Scatter lansează prinderea coroanei			
n = miza pe o linie				

Joc: MAGIC TWIST

Miza minima: 5 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 5, 10, 20, 30 sau 40 de linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER apare numai pe cilindri 2, 3, 4 și este valabil oriunde pe cilindri..

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol în afară de simbolul SCATTER. Dacă simbolul WILD apare pe cilindrul 2, 3 sau 4, simbolul WILD se poate extinde pe pozițiile de deasupra WILD, pe pozițiile de sub WILD, pe întregul cilindru sau poate da multiplu x2 sau x3.

Joc cu bonus FREE SPINS: 3 simboluri SCATTER pe cilindri activează jocul cu bonus Free Spin. La începutul fiecărei rotații cu bonus, se poziționează aleatoriu simbolul evaluat mai sus. Câștigurile în jocul cu bonus sunt proporționale mizei pe rotație, care a lansat jocul cu bonus. În decursul Free Spins nu se pot obține următoarele Free Spins.

SIMBOL BONUS: Simbolul bonus apare numai pe cilindrul 5. Simbolul bonus înlocuiește toate simbolurile A, K, Q sau J pe cilindri cu simbolul evaluat mai sus.

Simbolurile evaluate mai sus			
Iepure	Porumbel	Ladă	Chintă de pică

SIMBOL	3x	4x	5x
Mystery (asistentă)	10-40 x n	30-120 x n	500-1200 x n
Wild (magician)	20 x n	60 x n	200 x n
Iepure	15 x n	50 x n	150 x n
Porumbel	10 x n	30 x n	100 x n
Ladă	10 x n	25 x n	75 x n
Chintă de pică	10 x n	20 x n	50 x n
A, K	5 x n	10 x n	20 x n
Q, J	5 x n	10 x n	20 x n
Scatter	3 x simbol Scatter lansează 3x Free spins		
BONUS Wild	înlocuiește simbolurile A, K, Q J cu simboluri mai superioare		
n = miza pe o linie			

Joc: MOONLIGHT

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 1, 5, 7, 10 sau 20 de linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde pe cilindri.

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol în afară de simbolul SCATTER. În decursul oricărei rotații, pe cilindri poate apărea aleatoriu simbolul WILD.

Joc cu bonus FREE SPINS: 3, 4 sau 5 simboluri SCATTER pe cilindri activează jocul cu bonus Free Spins (8, 15 sau 30). În decursul jocului cu bonus, fiecare simbol WILD este contagios și schimbă simbolurile gentleman, domnișoară și polițist, pe care le atinge, cu simbolurile WILD. Câștigurile în jocul cu bonus sunt proporționale mizei pe rotație, care a lansat jocul cu bonus. În decursul Free Spins se pot obține următoarele Free Spins.

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
WILD	10 x n	100 x n	500 x n	1000 x n
Gentleman		25 x n	250 x n	500 x n
Domnișoară		25 x n	200 x n	500 x n
Polițist		20 x n	100 x n	400 x n
Revolver		10 x n	100 x n	300 x n
Lampă		10 x n	80 x n	250 x n
A, K		10 x n	50 x n	125 x n
Q, sfeșnic		5 x n	30 x n	100 x n
10		5 x n	30 x n	100 x n
Scatter		2 x n x m 8 Free Spins	10 x n x m 15 Free Spins	50 x n x m 30 Free Spins
n = miza pe o linie m = numărul de linii				

Joc: PIRATES COVE

Miza minima: 5 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 5 sau 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde pe cilindri.

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol în afară de simbolul SCATTER.

Joc cu bonus FREE SPINS: 3 sau mai multe simboluri SCATTER pe cilindri activează jocul cu bonus Free Spins. În decursul jocului cu bonus, câștigurile se numără atât de la stânga la dreapta cât și de la dreapta la stânga. Dacă în decursul jocului cu bonus, jucătorul adună 5 simboluri SCATTER, la sfârșitul jocului are posibilitatea de a înmulți câștigul în FREE SPINS de 3x, 4x, 5x sau până la 10x. Câștigurile în jocul cu bonus sunt proporționale mizei pe rotație, care a lansat jocul cu bonus. În decursul Free Spins nu se pot obține următoarele Free Spins. Pentru fiecare simbol scatter, jucătorul castiga echivalentul sumei pariate.

SIMBOL	3x	4x	5x
WILD	50 x n	500 x n	2500 x n
Pirată	30 x n	150 x n	800 x n
Raclă	20 x n	100 x n	500 x n
Corabie	15 x n	80 x n	250 x n
Papagal	15 x n	50 x n	150 x n
Tun	15 x n	50 x n	100 x n
A	10 x n	25 x n	50 x n
K	5 x n	15 x n	50 x n
Q	5 x n	10 x n	50 x n
J, 10	5 x n	10 x n	40 x n
Scatter	7 Free Spins	10 Free Spins	15 Free Spins

n = miza pe o linie

Joc: HIGH FIVE 27

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe trei cilindri cu 27 linii câștigătoare (criss-cross). Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul Joker este WILD și înlocuiește orice simbol. Dacă cade o linie câștigătoare cu simboluri JOKER, va fi plătită ca și linie câștigătoare cu simboluri 7.

Joc cu bonus FREE SPINS: Dacă pe linia din mijloc, jucătorul obține de 3x simbolul pepene, obține 15 rotații gratuite (FREE SPINS)- Dacă pe linia din mijloc, jucătorul obține de 3x simbolul cireșe, obține 5 rotații gratuite (FREE SPINS). În decursul jocului cu bonus, se pot obține alte rotații gratuite.

Joc cu bonus HIGH FIVE: Pentru obținerea câștigului cu bonus este necesară umplerea câmpului cu nouă locuri a simbolului aferent de pe ecranul de sus. Câmpurile libere se umple, dacă jucătorul obține câștig pe linia cu poziții identice, cum sunt cele deocamdată neocupate de pe ecranul de sus la simbolul câștigător.

SIMBOL	3x	Câștig cu bonus
Șeptari	80 x n	400 x n
Clopoțel	30 x n	150 x n
3-BAR	10 x n	50 x n
2-BAR	8 x n	40 x n
Pepene	4 x n	20 x n
Prune, Lămâie, Cireșe	2 x n	10 x n
n = miza pe joc		

Joc: JOKER AREA

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe patru cilindri cu 11 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul WILD (Joker) înlocuiește orice simbol.

Joc cu bonus JOKER AREA: jocul se lansează automat, dacă jucătorul obține pe cilindrul doi sau trei simbolul JOKER. Pentru fiecare simbol JOKER se lansează 4x FREE SPINS pe cilindrul doi și trei. Primul și al patrulea cilindru nu se rotește. În decursul jocului cu bonus, se pot obține alte rotații gratuite. Câștigurile se adună.

SIMBOL	2x	3x	4x
Șeptari	25 x n	50 x n	100 x n
Stea	10 x n	20 x n	40 x n
Strugure, Pepene	8 x n	16 x n	32 x n
Pepene	8 x n	16 x n	32 x n
Prună	1 x n	2 x n	4 x n
Portocală	1 x n	2 x n	4 x n
Lămâie	1 x n	2 x n	4 x n
Cireșe	1 x n	2 x n	4 x n
n = miza pe joc			

Joc: FRUIT FACTORY 27

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe trei cilindri cu 27 linii câștigătoare (criss-cross). Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci că câștigurile se adună.

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol, în afară de simbolul BONUS. WILD poate expanda pe întregul cilindru (dacă nu face parte din combinația câștigătoare) și lansa rotația gratuită a restului de cilindri.

Joc cu bonus FREE SPINS: combinația 3x simbol BONUS activează 10 x FREE SPINS. În decursul jocului cu bonus, se pot obține alte rotații gratuite. În decursul jocului cu bonus, poate interveni situația RESPIN, aceasta nu majorează numărul de FREE SPINS obținute.

SIMBOL	3x
BONUS	10 x free spins
Șeptari	120 x n
2-BAR	20 x n
Pepeni	8 x n
Clopoței, Struguri, Portocale	3 x n
Prune, Cireșe, Dolari	1 x n
n = miza pe joc	

Joc: SPEED CLUB

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 5 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul JOKER înlocuiește orice simbol, în afară de simbolul SCATTER.

Joc cu bonus SPEED SPIN: dacă jucătorul obține, oriunde pe cilindri, simbolul SCATTER de trei, patru sau cinci ori, va obține un număr identic de FREE SPIN pentru jocul cu bonus. În decursul jocului cu bonus, simbolurile SCATTER se schimbă în simboluri JOKER, rămân pe aceleași poziții, iar după fiecare free spin jucat, completează eventuala combinație câștigătoare. Câștigurile se adună.

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
Șeptar		20 x n	200 x n	1000 x n
Pepene		10 x n	40 x n	100 x n
Strugure		10 x n	40 x n	100 x n
Prună		4 x n	10 x n	40 x n
Lămâie		4 x n	10 x n	40 x n
Portocală		4 x n	10 x n	40 x n
Cireșe	1 x n	4 x n	10 x n	40 x n
SCATTER		5 x n 3 free spins	20 x n 4 free spins	200 x n 5 free spins

n = miza pe joc

Joc: RING OF FIRE XL

Miza minima: 1 credite

Miza maxima : 5000 credite

Date de bază: Joc pe cinci cilindri cu 5 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbol WILD (diavol) înlocuiește toate simbolurile în afară de simbolul SCATTER (Ring of fire).

Joc cu bonus Free spins (hot games): 3 sau mai multe simboluri RING OF FIRE activează jocul cu bonus Free spins. Jucătorul are posibilitatea să aleagă unul dintre simboluri, sub care pot fi ascunse de la 15 până la 90 Free spins. Miza pentru acest joc cu bonus este egală cu miza pentru joc. Câștigurile se ghidează după tabelul de câștiguri pentru acest joc. Deci tabelul de câștiguri din miza pentru jocul, la care a fost alocat jocul cu bonus înmulțit de 3x.

Tabelul de câștiguri:

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
9	2 x n	3 x n	10 x n	40 x n
10, J, Q	-	3 x n	10 x n	40 x n
LĂMÂIE	-	6 x n	30 x n	100 x n
PORTOCALĂ	-	6 x n	30 x n	100 x n
CIREȘE	-	8 x n	40 x n	160 x n
RING OF FIRE	2 x n	5 x n	20 x n	500 x n
A, K	-	4 x n	20 x n	50 x n
PEPENE	2 x n	10 x n	50 x n	300 x n
PRUNĂ	2 x n	10 x n	50 x n	300 x n
DIĂVOL (WILD)	2 x n	50 x n	500 x n	1800 x n
n = miza pe joc				